

D-Link DKVM-IP8

KVM работающий по IP, на 8 портов.

Документация

[dkvm-ip8_manual_v1.01.pdf](#)

Траблшутинг

- Не работает клавиатура при подключении через Remote Console, в том числе программная клавиатура. Видно что кнопки нажимаются, но ничего не работает. Решение: убрать все переходники клавиатур и мышек (USB↔PS/2 и тому подобные).

Сброс настроек

Сбросить не трудно, но требуется подключение KVM к компьютеру через COM-порт.

- Подключаем KVM к COM-порту компьютера с помощью консольного кабеля (разъем «Sireal Port»)
- Подключаемся при помощи «Hyper Terminal»: «Пуск» → «Все программы» → «Стандартные» → «Связь» → «Hyper Terminal»
- Создаем новое соединение, выбрав COM-порт, к которому подключен KVM
- Меняем настройки порта на следующие:
 - Bits per seconds (Бит в секунду): 115200
 - Data bits (Биты данных): 8
 - Parity (Четность): None
 - Stop bits (Стоповые биты): 1
 - Flow control (Управление потоком передачи данных): None
- Нажимаем и держим клавишу «ESC», включаем питание KVM
- После появления приглашения «⇒» пишем **defaults** и «Enter»
- Начинается процесс сброса настроек и через некоторое время (в моем случае это заняло порядка 2 минут) появится сообщение о перезагрузке
- Если есть необходимость сразу настроить сеть, ждем когда после перезагрузки в терминале появится приглашение «**192.168.0.70 login**» - вводим команду **config** и делаем необходимые настройки.
- Администраторские имя и пароль по умолчанию: admin / admin

[d-link DKVM-IP6, KVM, сброс настроек](#)

From:

<https://wiki.rtzra.ru/> - RTzRa's hive

Permanent link:

<https://wiki.rtzra.ru/hardware/kvm/dlink-dkvm-ip8>

Last update: **2017/05/09 18:34**

