

Коды для открытия домофонов

Надо попробовать...

Код «VIZIT» - *#4230 или *#423

Код «CYFRAL» - (буква - «В») 100 (буква - «В») 7272

Код «METACOM» - 65535-1234-8

Код «ELTIS» - (буква - «В») 1234-2-1-3-3-123

#1

Q: Как еще можно открыть Cyfral?

A: «В»41«В»1410 Или просто ввести 07054

#2

Q: Как можно открыть домофон Eltis?

A: «В»100«В»7273 «В»100«В»2323

Также можно попробовать варианты от Cifral.

#3

Q: На домофоне VIZIT клавиш * и # нет, что делать? A: Есть С и К. С — * К — #

[домофон, код](#)

From:

<https://wiki.rtzra.ru/> - RTzRa's hive

Permanent link:

<https://wiki.rtzra.ru/security/domophon>

Last update: **2017/05/09 18:34**

