

Mikrotik: настройка PPPoE-клиента

Курс «Настройка оборудования MikroTik»

Освоить MikroTik вы можете с помощью онлайн-курса «Настройка оборудования MikroTik». В курсе изучаются все темы из официальной программы МТСНА. Автор - официальный тренер MikroTik. Материал подходит и тем, кто уже давно работает с оборудованием MikroTik, и тем, кто еще не держал его в руках. В состав входят 162 видеоурока, 45 лабораторных работ, вопросы для самопроверки и конспект. [Узнать подробности](#)

PPP → Add → PPPoE Client.

Закладка General:

- Name
- Interfaces (по умолчанию ether1-gateway)

Закладка Dial-Out:

- User
- Password
- Default Route Distance
- Allow: выбираем нужные методы, в идеале должен быть включенным только mschap2. Но большинство провайдеров - мудаки, до сих пор работают по chap или даже pap. Так что перехватить пароль и подделать MAC-адрес несложно.

Для вновь созданного соединения необходимо разрешить прохождение пакетов из локальной сети:

IP → Firewall

```
> /ip firewall nat chain=srcnat action=masquerade src-address=192.168.88.0/24 out-interface=PPPoE
```

Имя интерфейса PPPoE заменить на свое

[mikrotik, PPPoE client](#)

From:
<https://wiki.rtzra.ru/> - RTzRa's hive

Permanent link:
<https://wiki.rtzra.ru/software/mikrotik/mikrotik-pppoe>

Last update: **2020/11/08 21:30**

